

1	TOEPASSINGSGEBIED	2
2	BESCHRIJVING (FIG. A)	2
3	INHOUD	2
4	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	3
4.1	<i>Werkplaats</i>	3
4.2	<i>Elektrische veiligheid</i>	3
4.3	<i>Veiligheid van personen</i>	3
4.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i>	4
4.5	<i>Service</i>	4
5	BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	5
6	ASSEMBLAGE	5
6.1	<i>De juiste zuigmond kiezen</i>	5
6.2	<i>Monteren van het geavanceerd filter</i>	5
6.3	<i>Montage van het toestel</i>	5
7	GEBRUIK	6
7.1	<i>Het toestel AAN/UIT schakelen:</i>	6
7.2	<i>Droog stofzuigen</i>	6
7.3	<i>Nat stofzuigen:</i>	6
7.4	<i>Uitlaatslang:</i>	6
8	PROBLEEMOPLOSSING	7
9	REINIGING EN ONDERHOUD	7
9.1	<i>Reiniging</i>	7
9.2	<i>Reinigen van de kuip</i>	7
9.3	<i>Reiniging van het filter</i>	8
10	TECHNISCHE GEGEVENS	8
11	SERVICEDIENST	8
12	OPSLAG	8
13	GARANTIE	9
14	MILIEU	9
15	CONFORMITEITSVERKLARING	10

STOFZUIGER NAT/DROOG POWX325

1 TOEPASSINGSGEBIED

Uw nat/droogzuiger is ontworpen voor het opzuigen van droog afval en stof, alsmede voor het opzuigen van vloeistoffen.

Het apparaat is niet bestemd voor industrieel gebruik.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrische werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING (FIG. A)

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Slang | 12. Scharnier |
| 2. Draineeslang | 13. Motorgedeelte |
| 3. Draineerstop | 14. Aansluiting voor stofzuigerslang |
| 4. Wiel | 15. Kuip |
| 5. Handgreep | 16. Wiel |
| 6. Telescopische pijp | 17. Nattevloerborstel |
| 7. Vloeistofadapter | 18. Drogevloerborstel |
| 8. Draaghandgreep | 19. Spleetzuiger |
| 9. Duwhandgreep | 20. Ronde borstel |
| 10. Aan/uit-schakelaar | 21. Textielfilter |
| 11. Opbergruimte voor accessoires | 22. Geavanceerd filter |

3 INHOUD

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1 nat/droog stofzuiger | 1 spleetzuiger |
| 1 slang | 1 ronde borstel |
| 1 telescopische pijp | 1 geavanceerd filter |
| 1 natte vloerborstel | 1 textielfilter |
| 1 droge vloerborstel | 1 handleiding |
| 1 handgreep | |



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

4.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

4.2 Elektrische veiligheid

- Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.
- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

4.3 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefslutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.

- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stof afzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

4.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het opgegeven vermogensbereik.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

4.5 Service

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft.

5 BIJZONDERE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

- Schakel het toestel niet in zonder dat het filter en de motor op hun plaats zitten.
- Rol tijdens het gebruik het netsnoer altijd minstens voor twee derden van zijn totale lengte uit om het gevaar voor struikelen te vermijden.
- Gebruik het toestel niet op hete oppervlakken of bij hoge temperaturen.
- Gebruik het toestel niet met verstopte accessoires. Hou het toestel en de accessoires vrij van stof, pluizen, haar, ... om een vrije luchtstroom te behouden.
- Laat het toestel niet onbeheerd achter wanneer het draait; schakel het uit.
- Dit toestel mag niet gebruikt worden voor het opzuigen van zaagstof of hout.

OPGELET

Dit toestel mag niet gebruikt worden voor het opzuigen van de volgende materialen:

- Gevaarlijke materialen/stof die uw gezondheid kunnen bedreigen.
- Puntige, scherpe of zeer grote voorwerpen. Haal deze weg uit het te stofzuigen gebied.
- Brandbare of explosieve vloeistoffen (zoals benzine). Gebruik het toestel niet in de buurt van zulke materialen.
- Printertoner (van printers of kopieermachines). Deze zijn geleidend en kunnen het toestel beschadigen.
- Brandende of rokende voorwerpen zoals sigaretten, lucifers of warme as.

6 ASSEMBLAGE

6.1 De juiste zuigmond kiezen

Gebruik van de droge vloerborstel (18)	Voor het reinigen van droge oppervlakken zoals vloeren, tapijt, ...
Gebruik van de natte vloerborstel (19)	Voor het opzuigen van water of niet-vluchtige substanties.
Spleetzuiger (21)	Voor het reinigen van verwarmingstoestellen, lijsten, hoeken, ... Ook gebruikt om grote hoeveelheden vloeistof op te zuigen.
Ronde borstel (22)	Voor het reinigen van kleine oppervlakken zoals ramen of de hoeken van de kamer.

6.2 Monteren van het geavanceerd filter(FIG B)

Het geavanceerd filter is geschikt voor het opvangen van klein afval en stof.

- Verwijder het motorhuis (13).
- Verwijder het filter door het naar boven te trekken.
- Plaats het droge filter terug in het toestel. Zorg ervoor dat het filter correct geplaatst werd.
- Breng het motorhuis weer aan.

6.3 Montage van het toestel

- Stop de aansluiting op de flexibele slang (1) in de aansluiting (14) op de stofzuiger. Draai de aansluiting van de flexibele slang naar rechts om de slang vast te zetten. Om de flexibele slang te verwijderen draait u de aansluiting op de slang naar links.
- Sluit de handgreep met de luchtklep (5) aan op het andere uiteinde van de flexibele slang (1).
- Stop het smalle deel van de telescopische pijp (6) in de handgreep met de luchtklep (5). Indien nodig kan de tweede verlengpijp nu gemonteerd worden.
- Monteer de natte-/drogevloerborstel (18/19), spleetzuiger (19) of ronde borstel (20) op de telescopische pijp (6).
- Rol voorzichtig het netsnoer af tot op de benodigde lengte vóór u het op de netspanning aansluit. Ontrol het netsnoer tijdens het gebruik altijd voor minstens twee derden van zijn totale lengte om het gevaar voor struikelen te vermijden.



OPGELET: Vertrek of draag het toestel nooit aan zijn netsnoer.

7 GEBRUIK

7.1 *Het toestel AAN/UIT schakelen:*



Uw stofzuiger is uitgerust met 2 motoren die u afzonderlijk of tegelijkertijd kunt gebruiken (voor meer zuigkracht).

- Stop de stekker in een geschikt stopcontact (220-240 Volt).
- Zorg dat de gemonteerde accessoires goed gemonteerd en in de juiste stand zitten.
- Duw op de eerste aan/uit-schakelaar (10) om het toestel te starten.
- Tijdens het gebruik kunt u de tweede aan/uit-schakelaar (10) indrukken om de zuigkracht te verhogen. Om het toestel uit te schakelen, duwt u op de 2 aan/uit-schakelaars.



OPGELET: Gevaar voor verwondingen. Een niet-ontrold netsnoer kan tot struikelen leiden.

Haal de stekker na elk gebruik uit het stopcontact.

7.2 *Droog stofzuigen*

- Controleer of het geavanceerd filter gemonteerd zit.
- Monteer de buis (6) op de slang (1).



OPGELET: Controleer of de accessoires niet verstopt zitten en in een goede staat verkeren. Beschadigde onderdelen moeten vervangen worden. Verstopte slangen of buizen zullen de prestaties aantasten en kunnen het toestel beschadigen.

7.3 *Nat stofzuigen:*

- Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is.
- Verwijder het motorgedeelte (13) door de twee klemmen los te maken en de kop af te nemen. Plaats het filter.
- Zorg ervoor dat het stof/waterreservoir (15) proper en vuil- en stofvrij is.
- Sluit de geschikte zuigmond aan.
- Stop de stekker in het stopcontact en duw op de ON/OFF knop. De motor van het toestel start; u kunt nu beginnen te zuigen.
- Dompel de zuigmond niet volledig onder om grote hoeveelheden vloeistof uit een gootsteen, een tank, enz. op te zuigen. Laat bovenaan de zuigmond een opening om een luchtinstroom mogelijk te maken.
- Het toestel is uitgerust met een vlotterklep die het zuigen stopzet wanneer het reservoir tot aan zijn maximumcapaciteit gevuld is of wanneer de stofzuiger wordt omgekeerd. De motorsnelheid zal verhogen. Zet de motor uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer dit gebeurt.
- Leid de gekozen zuigmond over het vloer/gootsteen/tankoppervlak om water op te zuigen.
- Schakel het toestel uit door op de ON/OFF knop te duwen en haal de stekker uit het stopcontact.

7.4 *Uitlaatslang:*

Wanneer u grote hoeveelheden water opzuigt, dan kunt u gemakkelijk het water opvangen in verschillende reservoirs of emmers m.b.v. de uitlaatslang (2).

- Neem de uitlaatslang (2) uit haar houder.
- Verwijder de afsluitdop (3).
- Laat het water in een extern reservoir of een emmer overlopen.
- Zet de afsluitdop terug vast en zorg ervoor dat hij goed vastzit om ongewenst leeglopen of lekkage te voorkomen.
- Zet de uitlaatslang terug vast in haar houder.



OPGELET: Zuig geen oplosmiddelen, explosieve, brandare en/of gevaarlijke vloeistoffen op zoals benzine, olie, alcohol, verf, verdunners, zuren, enz.

8 PROBLEEMOPLOSSING

Haal de stekker uit het stopcontact en laat het toestel volledig afkoelen vóór u een van de oplossingen toepast die in het onderdeel “Probleemoplossing” worden beschreven.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Te lage zuigkracht.	Slechts 1 schakelaar op ON.	Duw de tweede schakelaar (4) in.
	Het hulpstuk zit verstopt.	Verwijder alle verstoppingen van het hulpstuk.
	Stof/waterreservoir (15) is vol.	Maak het stof/waterreservoir (15) leeg.
	Filter is vuil.	Reinig het filter.
Motorgedeelte werkt niet.	Het motorgedeelte is niet ingeschakeld of de stekker zit niet in het stopcontact.	Controleer of het motorgedeelte op het net is aangesloten en ingeschakeld is.

9 REINIGING EN ONDERHOUD



Opgelet ! Trek de netstekker uit de contactdoos alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten.

9.1 Reiniging

- Reinig de ventilatiesleuven van de machine om oververhitting van de motor te voorkomen.
- Reinig regelmatig de behuizing van de machine met een zachte doek, bij voorkeur na ieder gebruik.
- Houd de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil.
- Als het vuil niet verwijderd kan worden, gebruik dan een zachte doek bevochtigd met zeepwater.



Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniakwater, etc. Deze oplosmiddelen kunnen de plastic onderdelen beschadigen.



Dompel het motorhuis niet in water onder!.

9.2 Reinigen van de kuip

- Ledig en reinig de kuip (15) na ieder gebruik
- Droog de kuip zorgvuldig nadat de machine is gebruikt voor het opzuigen van vloeistoffen.

9.3 Reiniging van het filter.

- Maak de twee klemmen op het stof/waterreservoir (15) los en verwijder het motorgedeelte (13).
 - Neem het filter weg door het naar boven te trekken.
 - Klop het filter binnenin een afvallemmer proper. Was het filter onder lauw stromend water en gebruik indien nodig een zacht detergent. Gebruik nooit kokend water. Laat het filter in de zon na het wassen drogen vóór u het opnieuw gebruikt.
 - Plaats het droge filter terug in het toestel. Zorg ervoor dat het filter correct geplaatst werd.
 - Zet het motorgedeelte (13) terug op het toestel vast. Vergrendel de klemmen op het stof/waterreservoir (15).
- **Nota:** Het wordt aangeraden om het reservoir leeg te maken wanneer het nog niet halfvol is. Het water/stofreservoir is niet ontworpen om water op te slaan; zorg ervoor dat het reservoir onmiddellijk na gebruik wordt leeggemaakt.



Onthoud! Na het nat stofzuigen moet het filter gedroogd worden vóór u opnieuw droog kunt stofzuigen.

WAARSCHUWING: Wees oplettend wanneer u het reservoir leegmaakt – het kan meer wegen dan u denkt.

10 TECHNISCHE GEGEVENS

	POWX325
Netspanning	220-240 V
Netfrequentie	50-60 Hz
Vermogen	2x1200 W
Capaciteit kuip	60 l
Gewicht	23,2 kg
Koelsysteem	Luchtcirculatie
Vacuümdruk	>17 Kpa

11 SERVICEDIENST

- Beschadigde schakelaars moeten in de werkplaats van onze klantendienst hersteld worden.
- Als de voedingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen door een specifieke voedingskabel, die bij onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) verkrijgbaar is. Het vervangen van de voedingskabel mag uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) of een gekwalificeerde persoon (een vakman op het vlak van elektriciteit).

12 OPSLAG

- Reinig zorgvuldig de gehele machine en het toebehoren.
- Berg de machine op buiten het bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie en op een droge plaats met een gematigde temperatuur. Vermijd te hoge en te lage temperaturen.
- Bescherm de machine tegen direct invallend licht. Bewaar ze, indien mogelijk, op een donkere plaats.
- Bewaar de machine niet in plastic of Nylon zakken om te vermijden dat er zich vocht ophoopt.

13 GARANTIE

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: defecte onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

14 MILIEU

Als uw machine na verloop van tijd aan vervanging toe is, geef het dan niet met het huisvuil mee, maar zorg voor een milieuvriendelijke verwerking. Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet behandeld worden als normaal huishoudelijk afval. Zorg voor recycling daar waar passende installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

15 CONFORMITEITSVERKLARING



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,

Product: Stofzuiger Nat/Droog

Handelsmerk: POWERplus

Model: POWX325

voldoet aan de Essentiële Eisen en andere van toepassing zijnde voorschriften van de Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van de geharmoniseerde Europese normen. Elke niet toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese richtlijnen (inclusief hun wijzigingen, indien van toepassing):

2006/95/EC

2004/108/EC

2011/65/EU

Europese geharmoniseerde normen en hun wijzigingen:

EN60335-1 : 2002

EN60335-2-2 : 2010

EN55014-1 : 2006

EN55014-2 : 1997

EN61000-3-2 : 2006

EN61000-3-3 : 2008

Ondergetekende handelt in opdracht en in onmiddellijke vertegenwoordiging van het bedrijfsmanagement,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Philippe Vankerkhove".

Philippe Vankerkhove

Certificatiemanager

Datum: 31/10/2012