



CHAUFFAGE
PERMANENT

Instructions pour le réglage de la minuterie hebdomadaire Eurom Mon Soleil DSP 400/601/720

La minuterie hebdomadaire peut être réglée à l'aide de la télécommande, mais il est plus facile de la régler à l'aide de l'application Eurom Smart. En mode de réglage de la minuterie hebdomadaire, si vous n'appuyez sur aucune touche pendant cinq secondes, la minuterie est réinitialisée et vous devez recommencer. Veillez à ne pas effectuer des réglages de minuterie différents.

1. Assurez-vous que l'appareil est réglé sur le mode programme.
2. Appuyez sur la touche WEEK et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que 01 ou][apparaisse à l'écran.
3. Utilisez les boutons Plus et Moins pour sélectionner le réglage souhaité :
 - 01 - réglage unique (doit être dans la semaine en cours).
 -][- réglage pour chaque semaine.
4. Confirmez avec la touche SET ; ON apparaît en clignotant sur l'écran
5. Utilisez les boutons Plus et Moins pour sélectionner le réglage variable souhaité :
 - ON - le chauffage anticipe la température 20 minutes avant qu'elle ne soit réglée. Si la pièce est trop froide, l'appareil chauffera à haute capacité pour atteindre la température souhaitée avant l'heure d'activation.
 - OFF - le chauffage n'anticipe pas la température et s'allume à l'heure programmée.
6. Confirmez à l'aide de la touche SET, 01 SET ON apparaît sur l'écran.
7. Utilisez les boutons Plus et Moins pour sélectionner les éléments suivants :
 - le jour souhaité, confirmez avec la touche SET ;
 - la température souhaitée, confirmez avec la touche SET ;
 - les heures souhaitées, confirmez en appuyant sur la touche SET
 - les minutes souhaitées, confirmez en appuyant sur la touche SET.
8. 01 SET OFF apparaît à l'écran, répétez l'étape 7 pour indiquer l'heure d'extinction.
9. 02 apparaît sur l'écran. Il y a deux options :
 - Régler les heures d'allumage et d'extinction suivantes, répéter les étapes 7 et 8 pour chaque heure souhaitée. Veillez à ce que les réglages de la minuterie ne soient pas contradictoires : un maximum de 28 par semaine, un maximum de 4 par jour.
 - Lorsque vous avez terminé de régler les heures d'allumage et d'extinction, attendez que l'écran revienne aux réglages standard.
10. L'écran affiche P et l'appareil s'allume et s'éteint automatiquement à l'heure programmée.