

Pushclick

Voordelen:

- 80% snellere montage
- 50% minder stock nodig
- Geen specifiek gereedschap vereist
- Verhoogde veiligheid voor ingebouwde of zichtbare installaties
- Gemakkelijke installatie in slechts 3 stappen: bijsnijden, afschuiven en monteren
- Correcte verbinding door visuele controle (inspectiegaatje)
- Accessoires vervaardigd uit PPSU (polyphenylsulfon)
- Verkrijgbaar in twee afmetingen: \varnothing 16 en 20 mm
- Toepassingsgebieden: leidingen, sanitair warm water en verwarming

"80% snellere montage dan met andere systemen, geen specifiek gereedschap vereist.

Een veilig, snel en gebruiksvriendelijk systeem."



Pushclick

PushClick is hét nieuwe installatiesysteem voor de volgende toepassingen: drinkwater, sanitair warm water en verwarming. Dit systeem vereist geen mechanisch gereedschap.

Alle PushClick -materiaal is vervaardigd uit 100% polyphenylsulfon (PPSU): een hoogwaardige kunststof getest door blootstelling aan een temperatuur van 180°C en dit voor een levensduur van minstens 50 jaar.

PushClick is een snel en handig montagesysteem, het enige dat je moet doen is de buis ontbramen met het kalibreertoestel. In vergelijking met andere systemen dan je met PushClick tot 80% tijd besparen en de stock met 50% doen inkrimpen als je met meerlagenbuizen werkt.

Elk PushClick -onderdeel bestaat uit 4 delen: het lichaam, de mof, de tang en de verbinding: deze zijn speciaal ontworpen voor dit materiaal en staan garant voor 100% dichtheid.

De hele PushClick -reeks is verkrijgbaar in 2 afmetingen (\varnothing 16 en 20 mm) en bevat de nodige middelen om elke installatie te volbrengen.

De PushClick -onderdelen zijn ivoorkleurig, wat zorgt voor een esthetische, homogene en onopvallende installatie. Afgewerkte installaties hoeven niet beschermd te worden tegen werkmateriaal zoals pleister of cement.



BIJSNIJDEN

Geef de buis de gewenste lengte door deze bij te snijden met een buizensnijder of schaar in een hoek van 90°. (Snij de buis in een rechte hoek)



KALIBREREN EN DRAAIEN

Kalibreer en schuin het afgesneden buisuiteinde af. Twee tot drie handdraaien volstaan. Zorg er voor dat zowel de binnen- als de buitenzijde van de buis ontbraamd is. (Kalibreren en afschuiven)



MONTEREN

Schuif het uiteinde van de afgeschuinde buis in de pushfitting tot deze niet meer verder kan. Via het inspectiegaatje kan je controleren of de buis ver genoeg zit. Omdat alle fittings siliconenolie bevatten, schuif je de buis er moeiteloos in. (Inschuiven van de buis en visuele controle)